
RAMPA
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Inspeção + haste + solda exotérmica
Item 3.2, 3.3 e 3.4 dos lato de Materiais
Barra chata de alumínio - Descida do Poste
Item 3.1 dos lato de Materiais
Malha de Patamar
Interligar a Estrutura Horizontal
Cabo de Inspeção
Item 3.3 dos lato de Materiais
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado
Cabo de Inspeção + haste + solda exotérmica
Item 3.2, 3.3 e 3.4 dos lato de Materiais
Barra chata de alumínio - Descida do Poste
Item 3.1 dos lato de Materiais
Malha de Patamar
Interligar a Estrutura Horizontal
Cabo de Inspeção
Item 3.3 dos lato de Materiais
Cabo de Inspeção + haste + solda exotérmica
Item 3.2, 3.3 e 3.4 dos lato de Materiais
Barra chata de alumínio - Descida do Poste
Item 3.1 dos lato de Materiais
Malha de Patamar
Interligar a Estrutura Horizontal
Cabo de Inspeção + haste + solda exotérmica
Item 3.2, 3.3 e 3.4 dos lato de Materiais
Barra chata de alumínio - Descida do Poste
Item 3.1 dos lato de Materiais
Malha de Patamar
Interligar a Estrutura Horizontal
Cabo de Cobre Nu #25
malha 5,00
Interligar o cond de aterramento com o alambrado